

取扱説明書 『通研 節水アジャスター®』 設置

(通研 節水アジャスター® をドライバー等で調整し吐出量を自在に出来ます。)

★シャワー用 <使用品>節水アジャスター 1ヶ [取付け方法]

- ①シャワーヘッドを手でゆるめ、ホースから外します。
 - ②本商品を、図の方向でシャワーヘッドに挿入後、設置前の通りに組立て直します。
 - ③通水し、水の勢いが無い場合はもう一度取り外し本商品先端のネジを回し調整します。
 - ④再度通水し、水の勢いが使用感を損なわない程度まで調整して下さい。
- ※ネジを開けば水の量は多く、締めれば水の量は減ります。

★ 混合、単水栓用 <使用品>節水アジャスター1ヶ [取付け方法]


- ①カバーの袋ナットをレンチ等でゆるめて外します。
- ②取り外したスパウトの根元に本商品を下図の向きにセットし設置前の通り組立直します。
- ③以降上記③、④と同じ。

☆ 水量の調整


ドライバー等でネジ部分を回し、水量の調整が出来ます。



☆ シャワーの取付



☆ 混合栓、単水栓の取付



※弊社の節水具及び節水装置は特許取得製品です。

製造・販売
通商技研株式会社
〒153-0064 東京都目黒区下目黒3-7-7 布施ビル3F
TEL 03-3779-3231 FAX 03-3779-3266

北海道代理店
株式会社 北海道アルファ
〒089-2127 北海道広尾郡大樹町字振別145番地6
TEL 01558-6-3288 FAX 01558-6-3889